


FIRMAN[®]

MANUAL DEL OPERADOR

2-EN-1: MONTABLE Y PORTÁTIL

30 PIES (9M)

CARRETE DE CABLE DE EXTENSIÓN RETRÁCTIL



2035

REV LEV00



Registre la información del producto para su referencia
al solicitar piezas u obtener la cobertura de la garantía.

FECHA DE COMPRA: _____

REGISTRE SU PRODUCTO

Registre su producto usando el código QR proporcionado o en www.firmanpowerequipment.com.



Gracias por adquirir un producto FIRMAN. Este manual contiene información de seguridad para que sea consciente de los peligros y riesgos asociados a este producto y cómo evitarlos. Es importante que lea y comprenda estas instrucciones detenidamente antes de intentar usar este producto. Guarde este manual para futuras consultas.

Toda la información de esta publicación está basada en la última información de producción disponible en el momento de la aprobación para su impresión. El fabricante se reserva el derecho de cambiar, alterar o mejorar este producto y esta documentación en cualquier momento sin previo aviso.

ADVERTENCIA! La manipulación del cordón de este producto le expone al plomo y a compuestos del mismo, una sustancia química conocida por el Estado de California como causante de cáncer y de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Lávese las manos después de manipularlo. Para más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA

12/3 SJTW 125V 15 AMP 1875 W

Este producto tiene un cable de alimentación de entrada polarizado de 3 puntas. No intente nunca anular esta característica de seguridad quitando la clavija de tierra. Esta clavija encajará en una toma de corriente con conexión a tierra en una sola posición. Si el enchufe no encaja completamente en la toma de corriente, póngase en contacto con un electricista cualificado. Nunca lo utilice con un cable de extensión de dos cables.

OPERACIÓN

1. Compruebe el funcionamiento del cable tirando lentamente del mismo. Se oirá un "clic" cada media revolución.
2. Para enganchar el carrete de cable, tire del cable y deje que se retraiga después de oír dos o tres clics.
3. Para desenganchar, tire lentamente del cable y después de dos o tres clics permita que se retraiga lentamente hasta que el tope se apoye en la guía del cable.
4. Extienda el cable completamente antes de cada uso.
5. Conéctese a una toma de corriente con conexión a tierra de 120V/60Hz. La luz LED, en el triple contacto, indica que el cable está alimentado.
6. Cuando el carrete no esté en uso, retraiga el cordón y guárdelo en un lugar cerrado.
7. Si el rollo de cable se sobrecarga, el interruptor térmico se abrirá automáticamente. Retire cualquier dispositivo conectado al cable y pulse el botón de reinicio en la carcasa del carrete para restablecer la energía. Una vez que se restablezca la energía, se encenderá la luz.


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Se monta en la pared o en el techo o se desmonta fácilmente el carrete del soporte para su uso portátil.


1. Seleccione un lugar de montaje a una distancia máxima de 0,6 pies (0,6m) de una toma de corriente eléctrica debidamente conectada a tierra. La toma de corriente para un abridor de puerta de garaje es ideal.
2. El panel de yeso no aguantará el peso del carrete. Es necesario localizar una viga del techo o un poste de pared.
3. Presione el botón ubicado en el centro del soporte de montaje para separar las dos piezas.
4. Usando la plantilla de instalación separada que se proporciona o la mitad del soporte de montaje más largo, marque las cuatro posiciones de los tornillos de montaje. Asegúrese de que las ubicaciones marcadas de los tornillos estén centradas en la viga del techo o el montante de la pared seleccionados.

5. Alinee los orificios del soporte de montaje sobre los lugares marcados para los tornillos y fije la mitad del soporte de montaje largo a la viga de techo o al de la pared con los tornillos adecuados .
6. Inserte un lado del carrete en el soporte de montaje y sostenga el peso mientras desliza la segunda mitad del soporte de montaje en su lugar hasta que se bloquee, asegurando el carrete.
7. Si se desea ajustar el tope del cable, tire el cable del carrete y deje que se enganche a la longitud deseada. Afloje el tornillo del tope y deslice el mismo a la posición deseada. Apriete el tornillo del tope.

MONTAJE AL TECHO



MONTAJE A LA PARED



CARACTERÍSTICAS

- Listado en ETL
- Cuelga de los techos o las paredes
- Incluye el soporte de montaje
- La carcasa del carrete funciona también como asa de transporte
- Triple contacto iluminado para facilitar su uso por la noche
- Toma de entrada de energía de alta resistencia para aliviar la tensión
- Moldeado triple contacto macho
- Incluye un interruptor de circuito

AVISO

- No utilice en áreas húmedas o mojadas.
- Siempre desenchufe y guarde en espacios cerrados cuando no esté en uso y nunca exceda los valores eléctricos recomendados.
- No use este carrete en lugares donde puedan existir medios explosivos.
- Inspeccione el carrete antes de cada uso, no lo use si está dañado.
- No lo utilice como cableado permanente fijo.
- Antes de utilizarlo, asegúrese siempre de que los enchufes están completamente insertados en el receptáculo.
- Mantenga siempre fuera del alcance de los niños.
- Este es considerado un rollo de cuerda de uso general exclusivamente.
- No intente repararlo, empalmarlo o modificarlo.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD Y CUIDADO

- La carga combinada de todos los elementos conectados a este cable, al mismo tiempo, no debe exceder el índice de amperaje del mismo.
- No permita que el cable se retraiga sin restringir su velocidad, ya que podría dañarse el carrete. Utilice el tope del cable para sujetarlo a la longitud deseada cuando esté retraído.
- Desconecte siempre la fuente de alimentación antes de limpiar el carrete del cable. Utilice un paño blando con un detergente suave para limpiar el exterior del carrete. No utilice productos a base de petróleo para limpiar el carrete.
- Después de cada uso, retire las herramientas del cable de extensión y no permita nunca que las herramientas cuelguen del mismo.
- Siga todas las advertencias e instrucciones.
- Desconecte el carrete de cable de la fuente de alimentación antes de realizar el servicio.

Garantía Limitada FIRMAN por 120 Días

Requisitos de la Garantía

Registre su producto mediante el código QR proporcionado o en www.firmanpowerequipment.com. Envíe el registro de la garantía y el comprobante de compra en un plazo de diez (10) días a partir de la fecha de adquisición.



1. FIRMAN ofrece su garantía para este carrete de cable contra defectos de material y de fabricación.
2. La garantía de FIRMAN se limita a la sustitución o reparación del material defectuoso dentro del período previsto en la garantía.
3. La garantía no cubre los daños causados por el mal uso o una instalación inadecuada.
4. El carrete de cable debe ser instalado y conservado de acuerdo con el manual del operador

SÍGANOS EN LAS REDES SOCIALES

USE

#EVERYGENERATORTELLSASTORY™

PARA LA OPORTUNIDAD DE GANAR MERCANCÍA FIRMAN



FIRMAN POWER EQUIPMENT
8644 W. LUDLOW DR.
PEORIA, AZ 85381
1-844-347-6261
WWW.FIRMANPOWEREQUIPMENT.COM

Todos los derechos reservados. Cualquier reimpresión o uso no autorizado sin el permiso escrito de FIRMAN está expresamente prohibido.

P/N:318747002 REV:01